



## English

---

### **Magellan Remote Control with Backlit Buttons (MG-REM1)**

### **Magellan Remote Control with Integrated Access Card (MG-RAC1)**

#### **Addendum V3.0**

The latest version of the Magellan Remote Control with Backlit Buttons (MG-REM1) and the Magellan Remote Control with Integrated Access Card (MG-RAC1) include the following changes:

#### **New LED Functionality**

The functionality of the LED has been modified to allow the user to immediately know which mode the remote control is in. When the remote control is in Magellan mode the LED will flash rapidly, and when the remote control is in Omnia mode the LED will stay on.

#### **Backlight Delay Time Reduced**

Previously, whenever a user pressed a button on the remote control, the backlight would stay lit for four seconds and then gradually dim. With V3.0, after a user presses and holds a button on the remote control and there is a transmission, the backlight will immediately dim. If the user briefly presses a button, the backlight will turn on for four seconds and then dim.

#### **Enrolling Remote Controls while in Omnia Mode**

In order to enroll a remote control that is in Omnia mode, the user must press any button (until the LED lights up each time) twice.



*This applies only to remote controls in Omnia mode. This does not apply to remote controls in Magellan mode.*

## Español

---

### **Control Remoto Magellan con Botones con Luz de Fondo (MG-REM1)**

### **Control Remoto Magellan con Tarjeta de Acceso Incorporada (MG-RAC1)**

#### **Addendum V3.0**

La última versión del Control Remoto Magellan con Botones con Luz de Fondo (MG-REM1) y del Control Remoto Magellan con Tarjeta de Acceso Incorporada (MG-RAC1) incluye los siguientes cambios:

#### **Nueva Funcionalidad del Indicador LED**

La funcionalidad del indicador LED ha sido modificada para que el usuario pueda conocer de inmediato en qué modo está el control remoto. Cuando el control remoto está en modo Magellan el LED parpadea rápidamente. Si está en modo Omnia, el LED permanece encendido.

#### **Tiempo de Luz de Fondo Reducido**

Antes, cuando un usuario pulsaba un botón del control remoto la luz de fondo permanecía encendida durante cuatro segundos, para luego apagarse gradualmente. En la versión V3.0, cuando un usuario mantiene pulsado un botón del control remoto y se efectúa una transmisión, la luz de fondo se apaga de inmediato. Si el usuario pulsa brevemente un botón, la luz de fondo se enciende por cuatro segundos para luego apagarse.

## Asignación de Controles Remoto en el Modo Omnia

Para asignar un control remoto que está en modo Omnia, se debe pulsar cualquier botón dos veces (hasta que el indicador LED se encienda en las dos veces).



***Esto se aplica solamente a los controles remoto que están en modo Omnia. Esto no se aplica a los controles remoto que están en modo Magellan.***

## Français

### Télécommande avec boutons rétroéclairés Magellan (MG-REM1) Télécommande avec carte-clé intégrée Magellan (MG-RAC1)

#### Addendum V3.0

Les plus récentes versions de la Télécommande avec boutons rétroéclairés Magellan (MG-REM1) et de la Télécommande avec carte-clé intégrée Magellan (MG-RAC1) comportent les modifications suivantes :

#### Nouvelle fonctionnalité pour la DEL

La fonctionnalité de la DEL a été modifiée afin de permettre à l'utilisateur de savoir instantanément en quel mode fonctionne la télécommande. Lorsque la télécommande est en mode Magellan, la DEL clignote rapidement et lorsque la télécommande est en mode Omnia, la DEL reste allumée.

## Diminution de la durée du rétroéclairage

Auparavant, chaque fois qu'un utilisateur appuyait sur un bouton de la télécommande, le rétroéclairage restait allumé pendant quatre secondes puis diminuait progressivement d'intensité. Avec la V3.0, après qu'un utilisateur a maintenu un bouton de la télécommande enfoncé et qu'il y a eu une transmission, le rétroéclairage diminue immédiatement d'intensité. Si l'utilisateur appuie brièvement sur un bouton, le rétroéclairage s'allume pour une durée de quatre secondes puis diminue d'intensité.

## Asignation de télécommandes en mode Omnia

Afin d'assigner une télécommande fonctionnant en mode Omnia, l'utilisateur doit appuyer deux fois sur n'importe quel bouton (jusqu'à ce que la DEL s'allume pour chacune des fois).



***Cela s'applique seulement aux télécommandes en mode Omnia, non aux télécommandes en mode Magellan.***

**P ▲ R ▲ D O X<sup>®</sup>**  
**S E C U R I T Y S Y S T E M S**  
780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Quebec) J7R 5V3 CANADA  
Tel: (450) 491-7444 Fax: (450) 491-2313

[www.paradox.ca](http://www.paradox.ca)

Printed in Canada 06/2005

MGRC1-TA00